



## ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION

ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL : APRILIA SHIVER

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ  
REAR HUGGER

ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE : RH-ASHIV/07L

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

### CONTENTS

- Πλαστικό Φτερό
- 1 τεμ. Λαμάκι (APR2)
- 1 τεμ. Λαμάκια (APR3)
- 2 τεμ. Κλιψ Μ6
- 2 τεμ. Βίδες Μ6 X 15
- Ταινίες διπλής

- Plastic Hugger
- 2 pc. Metal Support
- 2 pc. M6 Klips
- 2 pc. Screw M6 x 15

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### MATERIAL SPECIFICATIONS

Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό **ABS** με ακριλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή.  
Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.

The product's material, made of ABS plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.



Photo No 1



Photo No 2

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή γύρω από το αμορτισέρ και το ψαλίδι και αφαιρέστε το προστατευτικό της αλυσίδας.
- Τοποθετήστε το φτερό στην θέση του, για να καταλάβετε που τοποθετείτε.
- Κουμπώστε τα κλιψ στα λαμάκια, για την δεξιά πλευρά ,(το μικρό) μην αφαιρέσετε ακόμα την προστατευτική ταινία, θα το κάνετε την τελευταία στιγμή πριν βιδώσετε.
- Ξεβιδώστε το παξιμαδί που συγκρατεί το αμορτισέρ και τοποθετήστε το λαμάκι όπως φαίνεται στην (φώτο Νο 1).
- Βάλτε το φτερό στην θέση του και βιδώστε το εμπρός λαμάκι και την αριστερή πλευρά, στην θέση του παλαιού προστατευτικού αλυσίδας.
- Περάστε με το χέρι σας το λαμάκι της δεξιάς πλευρά και βιδώστε το και αυτό(φώτο Νο 2).
- **ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι τώρα έχετε βιδώσει αλλά δεν έχετε σφίξει τις βίδες.**
- Βεβαιωθείτε ότι το φτερό είναι ακριβώς στο κέντρο
- Βιδώστε τις βίδες διαδοχικά την μια μετά την άλλη και σφίξτε καλά.

### Placement

- Thoroughly clean the area around the shock and swing arm and remove the chain guard.
- Place the wing in place, to understand that you post.
- Clip the clips the feeler on the right side (small) not even remove the protective film, you do the last time before screwing.
- Unscrew the nut holding the shock mount and the clamp as shown in (Photo No. 1).
- Put the wing in place and tighten the front clamp and the left side in place of the old guard chain.
- Insert your hand in the right side clamp and screw this (photo No. 2).
- **CAUTION: By now you've screwed but not to tighten the screws.**
- Make sure that the wing is right in the center
- Tighten the screws sequentially one after the other and tighten.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.  
Τηλ.: 210 8075387  
Email: [tech@hld.gr](mailto:tech@hld.gr)

For any farther information please do not hesitate to contact us:  
Tel.: +30 210 8075387  
Email: [tech@hld.gr](mailto:tech@hld.gr)

