



## ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION



**ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL :** KAWASAKI Z1000/08

**ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT :** ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ  
FENDER SPOILER

**ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE :** FS-KZ1000/08

<b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ</b> <b>CONTENTS</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πλαστικός λασπωτήρας</li><li>2. ταινία διπλής όψεως</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Plastic Mud Guard</li><li>2. Double faced duct tape</li></ol>
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b> <b>MATERIAL SPECIFICATIONS</b>	<p>Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό <b>ABS</b> με ακριλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.</p>	<p>The product's material, made of <b>ABS</b> plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.</p>



Photo No 1



Photo No 2



### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Αφαιρέστε το εμπρός φτερό και καθαρίστε το πολύ καλά, με σαπουνάδα. Στεγνώστε όλο το φτερό.
- Τοποθετήστε το λασπωτήρα στο φτερό, για να δείτε την ακριβή θέση του και κάντε από την εσωτερική πλευρά ένα σημάδι με μαρκαδόρο ή με χαρτοταινία (φώτο Νο1).
- Καθαρίστε με οινόπνευμα όλη την περιοχή, εσωτερικά του φτερού στο σημείο που θα κολληθεί.
- Αφαιρέστε τις προστατευτικές ταινίες από την ταινία του λασπωτήρα και κολλήστε τον σύμφωνα με το σημάδι που είχατε κάνει.
- Πιέστε πολύ καλά μεταξύ τους τα δύο μέρη, σε όλη την επιφάνεια συγκόλλησης (φώτο Νο2).
- Τοποθετήστε ξανά το φτερό στην θέση του.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για 5 περίπου ώρες μην πλύνετε την μοτοσικλέτα, ούτε να πέσουν νερά στην γύρω περιοχή.  
Εάν θέλετε μπορείτε να βάλετε ανάμεσα στις ταινίες πολύ μικρές σταγόνες σιλικόνης χωρίς όμως να πλησιάσει τις ταινίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.  
Τηλ.: 210 9524990  
Email: tech@hld.gr

### Placement

- Remove the front wing and clean it carefully with soap and water and then dry it.
- Place the mud guard on the wing to see the exact placement and mark it on the outer side with a marker or tape (photo No.1).
- Clean with alcohol the whole area, from the inside of the wing..
- Remove the protective tapes from the mud guard tape and stick it together on the spot you just marked.
- Push the two pieces firmly in place along the whole surface (photo No.2)
- Reposition the front wing.

**Important Notice:** For 5 hours do not wash your motorcycle and keep the wing clear of water and mud.  
Optionally, you can also add small drops of silicone glue between the tapes but keep the silicone away from the tapes' edges.

For any farther information please do not hesitate to contact us:  
Tel.: +30 210 9524990  
Email: tech@hld.gr

