



## ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION

**ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL :** KAWASAKI Z 750 08

**ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT :** ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ  
REAR HUGGER

**ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE :** RH-KZ750/08

<p><b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ</b> <b>CONTENTS</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Φτερό πλαστικό</li> <li>2. Λαμάκι (KZ1)</li> <li>3. 2 τεμ. Κλιψ παξιμάδια M6</li> <li>4. 5 τεμ. Βίδες M6 X 20</li> <li>5. 4 τεμ. λαστιχάκια</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plastic Wing</li> <li>2. Metal Support</li> <li>3. 2 pcs. Clip Nuts M6</li> <li>4. 5 pcs. Bolts M6 x 20</li> <li>5. 4 pcs rubber rings</li> </ol>
<p><b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b> <b>MATERIAL SPECIFICATIONS</b></p>	<p>Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό <b>ABS</b> με ακριλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.</p>	<p>The product's material, made of <b>ABS</b> plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.</p>



Photo No 1



Photo No 2

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Αφαιρέστε το προστατευτικό της αλυσίδας (έχει τρεις βίδες άλεν)
- Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το ψαλίδι.
- Αφαιρέστε την βάση που κρατάει το σωληνάκι του πίσω φρένου.
- Βάλτε τα κλιψ στο λαμάκι.
- Τοποθετήστε το λαμάκι κάτω από την βάση για το σωληνάκι και βιδώστε την με νέα βίδα.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη πάνω από το φτερό.
- Τοποθετήστε τα λαστιχάκια στις τρύπες του φτερού και μετά τις ροδέλες μέσα στα λαστιχάκια.
- Βάλτε το φτερό στην θέση του (περάστε το δεξιό άκρο έξω από το λαμάκι της βάσης).
- Βιδώστε την δεξιά πλευρά του φτερού πάνω στο λαμάκι και την αριστερή στην παλιά θέση του προστατευτικού της αλυσίδας.

### Placement

- Remove the plastic chain protector (3 allen bolts)
- Clean the area surrounding the base of the rear fork
- Remove the base holding the rear brake tube
- Put the clips on the metal support (fig.2 & 3)
- Place the metal support beneath the brake tube base and bolt it on.
- Remove the protective film from the wing
- Place the rubber rings on the wing's holes and then the washers inside the rubber rings.
- Place the wing (the right wing edge should be outside the base support.
- Bolt the right side on the holder and the left side on where was the chain protector.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.  
Τηλ.: 210 8075387  
Email: tech@hld.gr

For any farther information please do not hesitate to contact us:  
Tel.: +30 210 8075387  
Email: tech@hld.gr

