



www.hld.gr



## ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION

**ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL :** YAMAHA TDM 900

**ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT :** UNDER TRAY

**ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE :** UT-YTDM900/04A

<p><b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ CONTENTS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πλαστική Καρίνα</li> <li>• Λαμαρινόβιδες 12 τεμ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastic Spoiler</li> <li>• 12 pcs screw</li> </ul>
<p><b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  MATERIAL SPECIFICATIONS</b></p>	<p>Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό <b>ABS</b> με ακριλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.</p>	<p>The product's material, made of <b>ABS</b> plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.</p>



Photo No 1



Photo No 2

### **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**

- Αφαιρέστε τα πίσω φλας και την πινακίδα από την μοτοσυκλέτα.
- Κόψτε το τέλος του πίσω φτερού στο σημείο που δείχνει η φώτο No 1.
- Μην αφαιρέσετε τίποτε άλλο από την μοτοσυκλέτα και δώστε προσοχή στα καλώδια που υπάρχουν από μέσα.
- Τοποθετήστε το under tray στο κάτω μέρος του φτερού, για να δείτε την ακριβή θέση του. Κάντε σημάδια στις τρύπες που θα βιδωθεί.
- Ανοίξτε τρύπες 3mm στα σημάδια που έχετε κάνει.
- Καθαρίστε πολύ καλά όλη την περιοχή.
- Βιδώστε το under tray με τις βίδες που έχει η συσκευασία φώτο No 2.
- Μπορείτε να βάλετε και σιλικόνη περιμετρικά αν το θέλετε, αν και δεν προτείνουμε.

### **Placement**

- Remove the rear panel and the flash of the motorbike.
- Cut the end of the rear wing on the site shows photo No. 1.
- Do not remove anything from the motorcycle and pay attention to the cables that are inside.
- Place the under tray at the bottom of the wing to see the exact location. Make signs on holes that screwed.
- Open 3mm holes in the signs that you do.
- Clean well throughout the region.
- Screw the under tray with the screws is the packaging photo No. 2.
- You can put silicone around and if you want, but do not recommend.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.  
Τηλ.: 210 9524990  
Email: tech@hld.gr

For any farther information please do not hesitate to contact us:  
Tel.: +30 210 9524990  
Email: tech@hld.gr

